

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Перевод главы 8.7 из AL122-AP122-AE122 Programming and Interfacing Guide.

Датчик малого количества этикеток (иначе — датчик скорого окончания этикеток) подключается к 5-контактному разъему M12. Это датчик является дополнительным (опциональным) и предназначен для оценки диаметра рулона этикеток на размотчике. Он срабатывает, когда оставшийся материал меньше заданной величины.

Распиновка разъема следующая:

- **Пин 1:** питание +24 В.
- **Пин 2:** не подключен.
- **Пин 3:** GROUND.
- **Пин 4:** вход сигнала датчика. По умолчанию: тип NPN.
- **Пин 5:** не подключать.

Установка этой опции в гарантийный период производится либо при изготовлении, либо только в условиях сервисного центра компании-продавца. Установка силами владельцами или третьими лицами автоматически прекращает действие гарантии на аппликатор.

**Ссылка на эту страницу:** <https://pprnt.ru/vlreysxr>

