

Для того, что бы сократить вероятность засыхания сопел картриджа ANSER мы рекомендуем в конце рабочей смены картридж (1) вынимать из принтера и надевать на картридж защитную крышку (2) (входит в комплект к каждому картриджу).



Картридж ANSER с надетой защитной крышкой

Параметр «очистка сопел» в меню принтера, как правило, используется при длительных простоях принтера (более 20 мин.), время и кол-во раз применения этого параметра никак не регламентировано и может зависеть от различных параметров окружающей среды (влажность, наличие пыли в месте установки оборудования, окружающая температура).

Так же совместно с параметром «очистка сопел» можно использовать механическую очистку картриджа. Для этого необходимо вынуть картридж из принтера, сухой безворсовой салфеткой аккуратно «тампонными» движениями «раскачать» сопла картриджа, на салфетке (должны появиться 2-е отчетливые черные полосы). См. видео-пример ниже:

<https://img.profiprint.ru/public/uploads/big/788ef3a04c0a832c5c1c3a22abc182eb.mp4>