








Процедура включения русского языка

Для включения русского языка на блоке управления аппликаторов PROLABELER выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку Stop и переведите аппликатор в режим **STAND-BY**

2. Для входа в функциональное меню одновременно нажмите ◀ и Enter:

3. Три раза нажмите ▶ до того момента, когда на ЖКИ не появится надпись **DISPLAY SETTINGS:**

4. Если вы первый раз после включения аппликатора заходите в меню, то устройство попросит вас ввести пароль. Пароль по-умолчанию: «123». Ввода значения осуществляет кнопками ◀ и ▶, подтверждение введенного пароля — кнопкой Enter:

Если после последнего включения аппликатора вы уже вводили пароль, то этого запроса не будет.
5. Далее следует несколько раз нажать на кнопку Enter до того момента, как на Блоке Управления появится надпись **ВЫБОР ЯЗЫКА:**

6. Нажмите Start, что бы привести аппликатор в рабочий режим:

7. Что бы проверить действующий языка — нажмите Stop, вы должны увидеть следующий экран:


Видео процесса выбора русского языка

<http://kb.profiprint.ru/wp-content/uploads/2023/12/al122-russian-language.mp4>