








## Процедура включения русского языка

Для включения русского языка на блоке управления аппликаторов PROLABELER выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку Stop и переведите аппликатор в режим **STAND-BY**  

2. Для входа в функциональное меню одновременно нажмите ◀ и Enter:  

3. Три раза нажмите ▶ до того момента, когда на ЖКИ не появится надпись **DISPLAY SETTINGS:**  

4. Если вы первый раз после включения аппликатора заходите в меню, то устройство попросит вас ввести пароль. Пароль по-умолчанию: «**123**». Ввода значения осуществляет кнопками ◀ и ▶, подтверждение введенного пароля — кнопкой Enter:  
  
*Если после последнего включения аппликатора вы уже вводили пароль, то этого запроса не будет.*
5. Далее следует несколько раз нажать на кнопку Enter до того момента, как на Блоке Управления появится надпись **ВЫБОР ЯЗЫКА:**  

6. Нажмите Start, что бы привести аппликатор в рабочий режим:  

7. Что бы проверить действующий языка — нажмите Stop, вы должны увидеть следующий экран:  


## Видео процесса выбора русского языка

<http://kb.profiprint.ru/wp-content/uploads/2023/12/a1122-russian-language.mp4>