

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данные рекомендации не являются заменой общему руководству пользователя и не отменяют необходимость прочтения руководства пользователя!
2. [Где можно найти руководства операторов на русском языке?](#)

Для корректной работы принтеров Postek важно правильно настроить конфигурацию, исходя из выбранного пользователем типа носителя (этикетка или бирка, печать с риббоном или без риббона).

I. Настройки принтера:

1. Убедитесь в правильной заправке расходных материалов (красящей ленты, бирки или этикетки).
2. Проверьте правильность положения датчика носителя под этикеткой/биркой.
3. Включите питание принтера.
<http://kb.profiprint.ru/wp-content/uploads/2024/08/r-turning-on.mp4>
4. Войдите в основное меню принтера для чего Нажмите и отпустите кнопку [PAUSE/ Self Test], затем нажмите и удерживайте кнопку [FEED / Calibration] в течение примерно 4 секунд.
5. Настройте **Print Darkness** и **Print Speed** (интенсивность и скорость печати).
6. Настройте **Print Mode** - режим печати: **THERMAL TRANSFER | ТЕРМОПЕРЕНОС** (с риббоном), **DIRECT THERMAL | ПРЯМАЯ ТЕРМОПЕЧАТЬ** (без риббона).
<http://kb.profiprint.ru/wp-content/uploads/2024/08/r-print-mode.mp4>
7. Настройте **SENSOR TYPE | ТИП ДАТЧИКА**.
ВАЖНО! При работе на просвет (вырубные этикетки или бирки без меток) выбираем тип датчика — **TRANSMISSIVE**. Для работы на бирках с темными метками на обратной стороне выбираем тип датчика — **REFLECTIVE**.
<http://kb.profiprint.ru/wp-content/uploads/2024/08/r-sensor-type.mp4>
8. Выйдете из основного меню и откалибруйте принтер (нажмите кнопку [FEED / Calibration] и удерживайте ее нажатой около 4 секунд). Проверить калибровку, несколько раз прогнав бирку/этикетку нажатием кнопки FEED (каждая вышедшая из принтера бирка должна на выходе из принтера оказаться в одном и том же положении).

<http://kb.profiprint.ru/wp-content/uploads/2024/08/r-calibration.mp4>

II. Настройка конфигураций печати посредством внешнего ПО BarTender UltraLite:

В качестве примера мы будем использовать прямоугольные кабельные метки с черной меткой на обратной стороне:



Запустите BarTender UltraLite (убедитесь, что все необходимые драйверы предварительно установлены). Далее сделайте следующее:



Важно указать размеры без учета неиспользуемой области:



ВАЖНО! Перед началом печати указывайте тип носителя! В Вашем случае это этикетка с метками.



Все!

Если вы все сделали правильно, то исправный принтер будет печатать так, как требуется.

<http://kb.profiprint.ru/wp-content/uploads/2024/08/r-print-outs.mp4>