

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация ниже относится к любым версиям встраиваемых приводов печати SATO S84ex и S86ex.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Вы должны побеспокоиться о стабильности электропитания устройства во время выполнения процесса обновления прошивки. Если во время обновления прошивки пропадет электропитание принтер может оказаться неработоспособным. Если вы не уверены в своих силах — не обновляйте прошивку. Обратитесь в наш сервисный центр.





ВНИМАНИЕ:

Вся информация о счетчике (например, печатающей головке) и настройки конфигурации принтера будут сброшены, поэтому рекомендуется выполнить следующие шаги для сохранения/восстановления текущих настроек принтера до/после начала работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед выполнением следующих действий по обновлению микропрограммы принтера необходимо извлечь файлы, содержащиеся в ZIP-файле последней версии прошивки S84ex/S86ex, и скопировать папку PR61 в корневую папку SD-карты или USB-накопителя.





1. Сохраните текущие настройки принтера на SD-карте или USB-накопителе.

1. Выключите питание принтера.
2. Вставьте SD-карту или USB-накопитель в принтер.
3. Нажмите и не отпускайте клавишу , включите принтер. Отпустите нажатую клавишу после звукового сигнала.
4. Выберите «SD CARD» или «USB MEMORY» для используемой памяти в меню «INTERFACE SELECT» и нажмите клавишу .
5. Выберите «CONFIG» в меню «UPLOAD SELECT» и нажмите клавишу .
6. Когда появится надпись «PROGRAM UPLOAD COMPLETED», нажмите клавишу , чтобы вернуться в меню «INTERFACE SELECT».
7. Выключите питание принтера







2. Загрузите файлы микропрограммы для прошивки

ПРИМЕЧАНИЕ:

После обновления микропрограммы базового принтера до версии 61.00.01.01 необходимо дважды загрузить файлы микропрограммы.

1. Нажмите и не отпускайте клавишу , включите принтер. Отпустите нажатую клавишу после звукового сигнала.
2. Выберите «SD CARD» или «USB MEMORY» для используемой памяти в меню INTERFACE SELECT и нажмите клавишу .
3. Выберите ALL в меню DOWNLOAD SELECT и нажмите клавишу .
4. Когда появится сообщение «PROGRAM DOWNLOAD COMPLETED», нажмите клавишу , чтобы вернуться в меню INTERFACE SELECT.
5. Выключите питание принтера.
6. Выполните шаги 1-5 для правильной загрузки/регистрации шрифтов принтера CG.




3. Процедура сброса к заводским настройкам

1. На выключенном принтере откройте печатающую головку и удерживая нажатыми клавиши  +  + , включите печатающий механизм S84ex/86ex. Отпустите клавиши, услышав звуковой сигнал, чтобы загрузиться в режим MAINTENANCE MODE.
2. Когда на ЖК-дисплее появится надпись MAINTENANCE MODE, выберите FACTORY MODE с помощью клавиши направления и нажмите клавишу .
3. В меню COUNTER CLEAR выберите ALL с помощью клавиши направления и нажмите клавишу .
4. Выберите YES, когда появится запрос CONFIRM COUNTER SETTING CLR ALL, и нажмите клавишу .
5. На этом этапе принтер был повторно инициализирован. Остальные пункты меню являются информационными/опциональными, и вы можете пропустить оставшиеся пункты меню.
6. Выключить питание принтера

4. Выполните заводскую тестовую печать и проверьте значения контрольных сумм

1. Нажмите и не опускайте клавишу , включите печатный механизм S84ex/86ex.

Отпустите клавишу, услышав звуковой сигнал, чтобы перейти в режим тестовой печати.

2. Когда на ЖК-дисплее появится надпись TEST PRINT MODE, выберите FACTORY с помощью клавиши направления и нажмите клавишу .
3. В меню TEST PRINT SIZE выберите LARGE и нажмите клавишу .
4. В меню PITCH POSITION (Параметры настройки) нажмите клавишу , чтобы начать пробную печать.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Вам необходимо «переключить» сигнал начала печати, чтобы принтер напечатал заводской тестовый отпечаток, поскольку по умолчанию сигнал начала печати включен (чтобы отключить выбор, измените выбор в расширенном меню, когда тип принтера установлен на Continuous).

5. Убедитесь, что следующая информация о контрольной сумме соответствует приведенным ниже значениям:



5. Восстановление настроек/конфигурации принтера

1. Удерживая нажатой клавишу , включите принтер. Отпустите клавишу, услышав звуковой сигнал.
2. Выберите SD CARD или USB MEMORY для используемого варианта памяти в меню INTERFACE SELECT и нажмите клавишу .
3. Выберите CONFIG из списка в меню DOWNLOAD SELECT и нажмите клавишу .
4. Когда появится сообщение PROGRAM DOWNLOAD COMPLETED, настройки конфигурации будут восстановлены.
5. Выключите питание принтера, извлеките модуль памяти и включите принтер, чтобы возобновить нормальную работу печати.