

<p style=»text-align: right;»>ВЕРСИЯ 2.0</p>

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанные ниже процедуры подходят для принтеров серии CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus.

Если в никаких иных проблем с принтером нет, то, вероятно, вас в меню Printing | Печать включена опция Auto Measure | Автоизмерение.



Эта опция при включении принтера инициирует автоматическое измерение длины установленной этикетки.

В зависимости от длины фактически установленных этикеток принтер прогоняет от одной до 5 этикеток, автоматически измеряя их длину.

Эта опция бывает полезна если на одном принтере часто печатают этикетки различных типоразмеров.

Измеренная длина носителя автоматически сохраняется в параметр Длина этикетки. Функция автоматического измерения выполняется, когда параметр Тип датчика установлено на Зазор или I-Mark.

Если вам это не требуется Автоизмерение — отключите параметр Auto Measure (Автоизмерение).

Для отключения параметра:

1. Переведите принтер в режим Offline.
2. Зайдите в меню Printing | Печать:
3. Найдите параметр Automeasure | Автоизмерение:
4. Измените значение параметра Automeasure | Автоизмерение на Disabled | Запрещено.
5. Выйдите из меню принтера
6. Выключите принтер, и, спустя 10 секунд, включите его снова. Этикетки не должны выдаваться принтером

