




**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Описанная ниже процедура относится к встраиваемым приводам печати SATO S84ex и S86ex
2. Процедура сохранения параметров конфигурации принтеров описана [здесь](#) и в разделе 4.2.19 Upload Mode на странице 163 оригинального русскоязычного Руководства оператора SATO S84-ex и S86-ex

Функция загрузки позволяет оператору загружать предварительно сохранённые данные (прошивку, шрифт/логотип, шрифт TrueType, конфигурацию) с флешки или SD-карты в принтер.

Для загрузки сохраненной информации с а карты памяти SD или USB-флешки в приводы печати S84-ex/S86-ex:

1. Вставьте флеш-накопитель с сохраненной информацией в привод печати S84-ex/S86-ex — убедитесь, что на ЖК-дисплее появился значок установленной флеш памяти.
  - USB флешка подключается к разъему внутри отсека с красящей лентой и блоком головки в правом верхнем углу
  - Карта памяти SD устанавливается в слот, расположенный на панели интерфейсов печатающего устройства 
2. Выключите привод печати, а затем включите, удерживая кнопку ▲- после звукового сигнала отпустите кнопку для загрузки в режим DOWNLOAD. С помощью клавиш направления выберите нужный тип установленного накопителя с сохраненной информацией: SD CARD или USB MEMORY — нажмите . 
3. На экране DOWNLOAD SELECT выберите элемент, который вы хотите сохранить на выбранном накопителе:
  - I. FIRMWARE (ПРОШИВКА)
  - II. 2 BYTE FONTS (2-БАЙТОВЫЕ ШРИФТЫ)
  - III. CONFIG (КОНФИГУРАЦИЯ)

#### IV. FONT/LOGO (ШРИФТ/ЛОГОТИП)

#### V. ALL (ВСЁ)



В нашем случае следует выбрать пункт CONFIG и нажать

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если элемент, выбранный на экране DOWNLOAD SELECT, не содержит данных, ничего не будет загружено в принтер.
  - Выбор ВСЁ приведет к загрузке в принтер всех элементов отображаемых в списке на экране DOWNLOAD SELECT .
  - Экранные сообщения отображаются на английском языке независимо от выбранного языка на печатающем устройстве.
4. После того, как был выбран тип нужной информации для загрузки, она будет считана с выбранного в п. 2 накопителя и записана в память принтера. После завершения прозвучит три коротких звуковых сигнала и нажатие кнопки вернет принтер в режим INTERFACE SELECT.



Выключите/включите питание для возобновления нормальной работы принтера.