

Что вас интересует?

Поиск



Часто задаваемые вопросы

- [Рекомендации по печати этикеток: Выбор технологии, материалов и настройка качества](#)
- [Адреса и режимы работы наших Сервисных-Центров](#)
- [Условия проведения работ по диагностике оборудования](#)
- [Как печатать на кабельных бирках принтером POSTEK TX с помощью бесплатной программы Bartender UltraLite?](#)
- [Как описать параметры рулона этикеток?](#)
- [При печати этикетки на термотрансферном принтере появляется тонкая белая вертикальная полоса. Почему?](#)
- [Как самостоятельно почистить печатающую головку?](#)
- [Как скачать демо-версии ПО NiceLabel?](#)
- [Где можно найти руководства операторов на русском языке?](#)

Развернуть все статьи (1) Свернуть статьи



Аппликаторы этикеток

• Аппликаторы Collamat

- [Где находится серийный номер на аппликаторах Collamat?](#)
- [Как подключить датчик этикеток и датчик объекта к аппликаторам Collamat серии C](#)
- [Регулировка усилия намотки на аппликаторах Collamat серии C](#)
- [Как определить нужную ориентацию аппликаторов COLLAMAT?](#)
- [Процедура калибровка датчика этикеток на аппликаторах Collamat серии C \(2610, 4300, 6600, 7300\)](#)
- [При включении аппликатора Collamat 8600/9100 монитор показывает версию ПО и зависает. Что делать?](#)

• Аппликаторы EME

- [Как к аппликаторам EME подключить кодировщик скорости?](#)
- [Проблемы с распознаванием узких этикеток на аппликаторах EME](#)
- [Где находится серийный номер на аппликаторах EME?](#)
- [Как определить нужную ориентацию аппликаторов EME?](#)
- [На аппликаторах EME серий 2000, 3000, 4000 появляется ошибка ERROR MISSING GAP](#)
- [Калибровка оптического датчика этикеток на аппликаторах EME серий 2000, 3000, 4000](#)

Аппликаторы PROLABELER

- [Уровень доступа и отображение параметров в программе IMAPhoenix LinkMate](#)
- [Краткий чек-лист для ежедневного обслуживания оператором аппликатора SpeedMate Blade \(AL122\)](#)
- [Печать неограниченного количества одинаковых этикеток с помощью функции REPRINT на аппликаторе FlexiMate eBLADE \(AL4050\)](#)
- [Ошибка E08 на принтерах-аппликаторах PROLABELER FlexiMate Blade \(AL4050\) и FlexiMate rLinear \(AP4050 Linear\)](#)
- [Как к аппликаторам PROLABELER AL122 подключить датчик объекта](#)
- [Ошибка E08 на аппликаторах PROLABELER SpeedMate Blade \(AL122\)](#)
- [Загрузка предварительно сохраненных рабочих настроек аппликаторов PROLABELER](#)
- [Сохранение рабочих настроек аппликаторов PROLABELER](#)
- [Как включить русский языка на аппликаторах PROLABELER?](#)
- [При включение нового PROLABELER AL122 раздается жужжание и треск. Что делать?](#)
- [Как перевести единицы измерения значений настроечных и конфигурационных параметров в аппликаторах PROLABELER из мм в см?](#)
- [Где находится серийный номер на аппликаторах PROLABELER?](#)
- [Датчик малого количества этикеток / Датчик скорого окончания этикеток на аппликаторах PROLABELER](#)
- [Применение тандема аппликаторов PROLABELER \(нулевое время простоя\)](#)
- [Как к аппликаторам PROLABELER подключить кодировщик скорости?](#)
- ◦ [Как вручную задать длину этикетки в аппликаторах PROLABELER](#)

- [Ошибка E10 "Нет вакуума" на аппликаторах Prolabeler с пневмопереносом этикеток](#)
- [Как сбросить аппликатор PROLABELER к заводским настройкам](#)
- [Как определить нужную ориентацию аппликаторов и принтеров-аппликаторов PROLABELER?](#)
- [Калибровка датчика этикеток на аппликаторах PROLABELER](#)

Развернуть все статьи (12) Свернуть статьи

- [Как с помощью браузера попасть в настройки приводов печати SATO S8XNX?](#)
- [Аппликатор во время работы периодически выдает несколько этикеток "впустую". Что делать?](#)



Принтеры этикеток

- **Принтеры cab**
 - [Замена прижимного ролика на принтерах cab eos 2 и eos 5](#)
 - [Замена печатающей головки на принтерах cab eos 2 и eos 5](#)
 - [Где находится этикетка с серийным номером на принтерах cab](#)
 - [Обновление прошивки в принтерах CAB](#)
 - [Почему на отпечатанном изображении появляются горизонтальные белые линии?](#)

• Принтеры SATO

◦ S84ex и S86ex

- [SATO S84ex/S86ex - прямое подключение внешних устройств с релейным выходом к EXT-интерфейсу привода печати для инициации печати этикеток](#)
- [SATO S84ex/S86ex - режим повторной печати \(REPRINT\) последней этикетки](#)
- [SATO S84ex/S86ex - Режим загрузки предварительно сохраненных параметров принтера](#)
- [S84ex/86ex - Настройка датчика этикеток](#)
- [S84ex/S86ex - Процедура обновления прошивки принтера](#)
- [Где находится этикетка с серийным номером приводов печати SATO S8x-ex и S8xNX?](#)
- [SATO S84ex/S86ex - Режим выгрузки параметров принтера](#)

◦ S84NX и S86NX

- [SATO S84NX и S86NX: Простейший вариант автономной печати этикеток](#)
- [SATO S84NX и S86NX: Какие настройки установить в принтере для работы в режиме пакетной печати?](#)
- [SATO S84NX/S86NX: Сброс к фабричным настройкам](#)
- [SATO AEP \(Application Enabled Printing\) — что это и как работает?](#)
- [SATO PDF Direct Print — что это и как работает?](#)
- [SATO S84NX/S86NX - Проверка и обновление прошивки](#)
- [SATO S84NX/S86NX - Режим клонирования настроек](#)

- [Как с помощью браузера попасть в настройки приводов печати SATO S8XNX?](#)
- [SATO S8XNX - Замена печатающей головки](#)
- [Где находится этикетка с серийным номером приводов печати SATO S8x-
ex и S8XNX?](#)

Развернуть все статьи (2) Свернуть статьи

◦ **CL4NX и CL4NXPlus | CL6NX и CL6NX Plus**

- [SATO CL4NX Plus/CL6NX Plus. Запуск встроенных тестов печати](#)
- [SATO CL4NXPlus и CL6NXPlus: Допустимые параметры носителя \(этикеток\)](#)
- [SATO CL4NX Plus/CL6NX Plus. Настройка баланса печатающей головки](#)
- [SATO CL4NX Plus/CL6NX Plus. Настройка прижима печатающей головки](#)
- [SATO CL4NX/CL6NX. При включении прогоняет несколько пустых этикеток. Как это можно отменить?](#)
- [Как откалибровать датчик этикетки на принтерах SATO CL4NXPlus/CL6NXPlus?](#)
- [Как установить заводские параметры на принтерах SATO серии CL4NXPlus / CL6NXPlus](#)
- [SATO SmaPri — что это и как работает?](#)
- [SATO AEP \(Application Enabled Printing\) — что это и как работает?](#)
- [SATO PDF Direct Print — что это и как работает?](#)
- [Проблемы с печатью на принтерах SATO WS4-2 и способы их решения](#)
- [Печать неограниченного количества одинаковых этикеток с помощью функции REPRINT на аппликаторе FlexiMate eBLADE \(AL4050\)](#)
- [Проблема печати, связанная с настройкой сглаживания в Windows-](#)

[драйвере принтера SATO](#)

- [Принтеры SATO. Регулярность чистки устройств](#)
- [SATO S8xNX - Замена печатающей головки](#)
- [SATO S84ex/S86ex - прямое подключение внешних устройств с релейным выходом к EXT-интерфейсу привода печати для инициации печати этикеток](#)
- [SATO S84ex/S86ex - режим повторной печати \(REPRINT\) последней этикетки](#)
- [SATO S84ex/S86ex - Режим загрузки предварительно сохраненных параметров принтера](#)
- [Как найти серийный номер принтеров SATO на информационной этикетке](#)
- [Обучающие видео по принтерам SATO CLNX](#)
- [Процедура сброса настроек принтера SATO CT-LX](#)
- [SATO WS4. Калибровка датчика этикеток / носителя](#)
- [S84ex/86ex - Настройка датчика этикеток](#)
- [S84ex/S86ex - Процедура обновления прошивки принтера](#)
- [Где находится этикетка с серийным номером приводов печати SATO S8x-ex и S8xNX?](#)
- [Как определить нужную ориентацию встраиваемых приводов печати SATO?](#)
- [Как откалибровать датчик этикетки на принтерах SATO CL4NXPlus/CL6NXPlus?](#)
- [SATO S84ex/S86ex - Режим выгрузки параметров принтера](#)
- [Как установить заводские параметры на принтерах SATO серии CL4NXPlus / CL6NXPlus](#)

- [Как установить заводские параметры на принтерах SATO серии CL4ххе](#)

Развернуть все статьи (15) Свернуть статьи

• **Принтеры POSTEK**

- [Рекомендации по настройке принтера POSTEK G-series для печати на кабельных бирках с помощью ПО BarTender UltraLite](#)
- [Низкое качество печати этикеток на принтере POSTEK. Как исправить?](#)
- [На принтере POSTEK C168 мигают индикаторы READY и MEDIA: ошибка носителя](#)
- [Где находится серийный номер на принтерах POSTEK](#)
- [На принтере POSTEK C168 мигают индикаторы READY и RIBBON: ошибка красящей ленты](#)
- [Как печатать на кабельных бирках принтером POSTEK TX с помощью бесплатной программы Bartender UltraLite?](#)
- [Настройка печати по сети на принтерах POSTEK серии TX и I](#)
- [Настройка печати по сети на принтерах POSTEK серии G](#)
- [Настройка печати по сети на принтерах POSTEK C168 и EM](#)
- [Замена печатающей головки в принтерах POSTEK серии TX. Видеоинструкция](#)
- [Замена прижимного валика в принтерах POSTEK серии G. Видеоинструкция](#)
- [Замена печатающей головки в принтерах POSTEK серии G. Видеоинструкция](#)
- [Назначение DIP-переключателей на принтерах POSTEK](#)
- [Замена прижимного валика в принтере POSTEK C168. Видеоинструкция](#)

- [Замена печатающей головки в принтере POSTEK C168. Видеоинструкция](#)

Развернуть все статьи (7) Свернуть статьи

- [Рекомендации по печати этикеток: Выбор технологии, материалов и настройка качества](#)
- [Варианты носителей информации для принтеров этикеток и какие датчики надо использовать](#)
- [Принтер при печати пропускает пустые этикетки. Как исправить?](#)
- [Почему происходит смятие красящей ленты?](#)
- [При печати этикетки на термотрансферном принтере появляется тонкая белая вертикальная полоса. Почему?](#)
- [Как самостоятельно почистить печатающую головку?](#)
- [10 способов увеличения времени безотказной работы устройств печати и нанесения этикеток](#)
- [Есть ли в комплектации термотрансферных принтеров стартовые наборы расходных материалов?](#)




Программные продукты

- **Лицензирование и активация NiceLabel**
 - [Перечни контрольных вопросов по установке NiceLabel](#)
 - [Использование принтера и ваша лицензия NiceLabel](#)

- [Использование слишком большого количества принтеров в NiceLabel](#)
- [Подсчет лицензированных принтеров в NiceLabel](#)
- [Удаление пробных лицензий NiceLabel](#)
- [Уровень доступа и отображение параметров в программе IMAPhoenix LinkMate](#)
- [SATO SmaPri — что это и как работает?](#)
- [SATO AEP \(Application Enabled Printing\) — что это и как работает?](#)
- [SATO PDF Direct Print — что это и как работает?](#)
- [Проблемы с печатью на принтерах SATO WS4-2 и способы их решения](#)
- [Рекомендации по настройке принтера POSTEK G-series для печати на кабельных бирках с помощью ПО BarTender UltraLite](#)
- [Как печатать на кабельных бирках принтером POSTEK TX с помощью бесплатной программы Bartender UltraLite?](#)
- [Системные требования ПО NiceLabel](#)
- [Эффективное использование VBScript в NiceLabel](#)
- [Кодирование символов FNC1 в штрихкодах GS1-128 в ПО NiceLabel](#)
- [Разработка этикеток переменной длины](#)
- [Позиция и относительное положение объектов на этикетке в ПО NiceLabel](#)
- [Объекты этикетки в ПО NiceLabel](#)
- [Оптимизация дизайна этикетки NiceLabel](#)
- [Как скачать демо-версии ПО NiceLabel?](#)
- [Повторное обучение камеры Cognex DMR-262Q](#)

Развернуть все статьи (8) Свернуть статьи



Принтеры-аппликаторы

- [SATO S84NX и S86NX: Простейший вариант автономной печати этикеток](#)
- [SATO S84NX/S86NX - Проверка и обновление прошивки](#)
- [SATO S84NX/S86NX - Режим клонирования настроек](#)
- [Рекомендации по печати этикеток: Выбор технологии, материалов и настройка качества](#)
- [Принтеры SATO. Регулярность чистки устройств](#)
- [SATO S8xNX - Замена печатающей головки](#)
- [SATO S84ex/S86ex - прямое подключение внешних устройств с релейным выходом к EXT-интерфейсу привода печати для инициации печати этикеток](#)
- [SATO S84ex/S86ex - режим повторной печати \(REPRINT\) последней этикетки](#)
- [SATO S84ex/S86ex - Режим загрузки предварительно сохраненных параметров принтера](#)
- [S84ex/86ex - Настройка датчика этикеток](#)
- [S84ex/S86ex - Процедура обновления прошивки принтера](#)
- [Где находится этикетка с серийным номером приводов печати SATO S8x-ex и S8xNX?](#)
- [Как определить нужную ориентацию аппликаторов и принтеров-аппликаторов PROLABELER?](#)

- [Как определить нужную ориентацию встраиваемых приводов печати SATO?](#)
- [SATO S84ex/S86ex - Режим выгрузки параметров принтера](#)
- [В чем причина выделения клея на краях этикетки?](#)
- [При печати этикетки на термотрансферном принтере появляется тонкая белая вертикальная полоса. Почему?](#)
- [10 способов увеличения времени безотказной работы устройств печати и нанесения этикеток](#)

Развернуть все статьи (10) Свернуть статьи



Каплеструйная маркировка

• **Оборудование Matthews**

- [Где можно найти документацию и программы к оборудованию Matthews MPERIA?](#)
- [Создание резервной копии данных контроллера MPERIA с помощью USB-накопителя](#)
- [Обновление встроенного ПО контроллера MPERIA](#)

• **Оборудование ANSER**

- [Как определить срок годности чернильного картриджа ANSER?](#)
- [Как принтером ANSER напечатать код GS1 Datamatrix](#)

- [Где можно найти программу MESSAGE PRO II для принтеров ANSER?](#)
- [Рекомендации по устранению неполадок и обслуживанию чернильных картриджей для термоструйных принтеров ANSER](#)
- [Как бороться с засыханием сопел в картриджах ANSER?](#)
- [Как устранить ошибку "OXOOA2" на принтерах Anser?](#)



Намотчики, размотчики и прочие устройства

- [Процесс калибровки намотчиков UNI-CAT](#)
- [Максимальный вес рулона с этикетками на внешних устройствах](#)



Промышленные маркеры

- [Лучшие промышленные маркеры и индикаторы для аэрокосмической отрасли](#)
- [Три лучших промышленных маркера/индикатора для нефтегазовой отрасли](#)
- [Удаляемые маркеры: чернила и жидкая краска для временной маркировки. Как выбрать?](#)

- [Рекомендации по подготовке и хранению промышленных маркеров на основе жидких красок](#)



Лазерная маркировка

- [Что такое волоконный лазер и как он работает?](#)
- [Как работает углекислотный лазер?](#)
- [Что такое твердотельные DPSS-лазеры?](#)

Популярные статьи

- [Принтер при печати пропускает пустые этикетки. Как исправить?](#)
- [Как скачать демо-версии ПО NiceLabel?](#)
- [Калибровка оптического датчика этикеток на аппликаторах EME серий 2000, 3000, 4000](#)
- [При печати этикетки на термотрансферном принтере появляется тонкая белая вертикальная полоса. Почему?](#)
- [Как печатать на кабельных бирках принтером POSTEK TX с помощью бесплатной программы Bartender UltraLite?](#)

Самые свежие статьи

- [Уровень доступа и отображение параметров в программе IMAPhoenix LinkMate](#)
- [SATO S84NX и S86NX: Простейший вариант автономной печати этикеток](#)
- [SATO S84NX и S86NX: Какие настройки установить в принтере для работы в режиме пакетной печати?](#)
- [SATO S84NX/S86NX: Сброс к фабричным настройкам](#)
- [Что такое волоконный лазер и как он работает?](#)

Недавно обновлённые статьи

- [Уровень доступа и отображение параметров в программе IMAPhoenix LinkMate](#)
- [SATO S8xNX - Замена печатающей головки](#)
- [SATO S84NX и S86NX: Простейший вариант автономной печати этикеток](#)
- [SATO S84NX и S86NX: Какие настройки установить в принтере для работы в режиме пакетной печати?](#)
- [SATO S84NX/S86NX: Сброс к заводским настройкам](#)

Вопросы и ответы скоро появятся