

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанная ниже процедура относится к принтерам моделей CL4NXPlus / CL6NXPlus

Проблема

Принтер не обнаруживает этикетки? При работе принтер часто пропускает этикетки без печати?

Решение

ПРИМЕЧАНИЯ

Во всех своих дальнейших рассуждениях мы исходим из того, что этикетки и красящие ленты загружены в принтер правильно, в задании, отправляемом на печать размер этикетки указан правильно и точно, что при отправке на печать тип используемого датчика — датчик зазор (gap sensor) так же указан правильно.

Если вы сомневаетесь в каком-то из вышеперечисленных аспектов — проверьте их до начала процедур калибровки датчика зазора.

Одной и самой частой из причин пропуска этикеток при печати или их полного не обнаружения является неправильная настройка чувствительности датчика зазора между этикетками (Gap Sensor).

Для проведения калибровки датчик зазора этикеток нужно сделать следующее:

1. Заходим в меню Настройки → Печать



2. Выбираем пункт Расширенная



3. В открывшемся меню выбираем пункт Калибровать



4. Выбираем пункт Автокалибровка



5. Самый ответственный момент. Нам необходимо поднять узел печатающей головки, снять с подложки этикетку и расположить пустую подложку точно под датчиком



6. Закрываем блок печатающей головки, выбираем пункт Зазор + I-Mark



7. Смело нажимаем клавишу под экранной кнопкой ЗАПУСК



После завершения процесса калибровки можно вернуться в начальное меню, и кнопкой FEED (Прогон) прогнать несколько этикеток чтобы убедиться что этикетки определяются принтером правильно.