

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанная ниже процедура относится к принтерам моделей CL408e и/или CL412e

Для сброса текущих установок принтера в заводские нужно сделать следующее:

1. Выключите принтер
2. Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки LINE и FEED
3. Включите принтер не отпуская кнопок
4. Вы услышите звуковой сигнала
5. Отпустите кнопки.
6. На дисплее появится сообщение **Default settins mode**
7. Кнопками LINE и FEED подтверждаете действие, выбирая **Yes**.
8. Вы услышите 3 звуковых сигнала
9. После этого самостоятельно нужно выключить принтер и через 5 секунд вновь его включить.

Настройки принтера сброшены к заводским.