

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация ниже относится к аппликаторам этикеток компании COLLAMAT серии С: С2610, С4310, С4320, С6610, С6620, С7310, С7320.

Усилие шпинделя намотчика подложки аппликатора настроено на заводе.

Если в процессе длительной эксплуатации и в результате естественного износа фетровых дисков усилие намотки уменьшилось или по каким-то иным причинам оно вас не устраивает — вы можете отрегулировать его самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Весь процесс описан в разделе «Регулировка усилия сцепления намотчика» оригинального руководства Потребителя.

Любые необходимые регулировки можно выполнить следующим образом:

1. Ослабив винт М5 (1), снимите шпиндель (2) намотчика.
2. Поворачивая винт М8 (3) по часовой стрелке (ввинчивая винт внутрь вала — голубая стрелка) вы увеличиваете силу намотки.
3. Поворачивая винт М8 (3) против часовой стрелки (вывинчивая винт наружу — зеленая стрелка) вы уменьшаете силу намотки.
4. Установите шпиндель намотчика обратно на вал и закрепите с помощью винта М5 (см. п. 1)