

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация ниже относится к принтерам cab eos 2 и eos 5.

Эта процедура описана в сервисном руководстве на принтеры cab eos 2 и eos 5 в разделе 2.2 Replacing the Printhead на странице 7.

## Внимание!

### Печатающая головка может быть повреждена разрядами статического электричества!

- Установите принтер на заземленную, проводящую поверхность.
- Заземлите свое тело, например, надев заземляющий браслет.
- Не касайтесь контактов на штекерных соединениях (5,6).
- Не касайтесь нагревательных элементов твердыми предметами или руками.



1. Откиньте фиксатор печатающей головки (4).
2. Извлеките этикетки и красящую ленту из принтера.
3. Прижмите печатающую головку (3) к фиксатору печатающей головки, надвиньте удерживающий выступ (2) на полотно (1) и вытяните его из прорези в фиксаторе печатающей головки.
4. Снимите печатающую головку с направляющей (8) в фиксаторе печатающей головки.
5. Отсоедините кабели (5, 6) от печатающей головки.
6. После замены печатающей головки присоедините кабели (5, 6) к печатающей головке.
7. Вставьте удерживающий выступ (7) печатающей головки в направляющую (8) в фиксаторе.
8. Прижмите печатающую головку к фиксатору печатающей головки. При этом направляйте удерживающий выступ (2) печатающей головки вверх через прорезь в фиксаторе.
9. Вставьте печатающую головку в фиксатор печатающей головки, пока выступ (2) не защелкнется на полотне (1).

Рекомендуем после установки новой головки протереть ее мягким тампоном, смоченным изопропиловым спиртом.